



ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

AV-536

DUAL

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

AV-536

DUAL

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	2
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	2
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	3
ОПИСАНИЕ КНОПОК И ФУНКЦИЙ	4
ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА ARTWAY	5
ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА	5
НАЧАЛО РАБОТЫ	5
УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЕЙ МЕНЮ	5
НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ВИДЕОЗАПИСИ	5
РЕЖИМ РАБОТЫ	7
РЕЖИМ ВИДЕОЗАПИСИ	7
РЕЖИМ ФОТОСЪЕМКИ	7
РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ФАЙЛОВ	7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	8
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	9

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали бренд ARTWAY.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прежде чем начать эксплуатацию устройства, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость.

В рамках программы постоянной модернизации и усовершенствования наших устройств, данное руководство пользователя может содержать неточности в заявленных характеристиках или не в полной мере описывать функции и возможности устройства. Реальные параметры могут отличаться от заявленного как в большую, так и в меньшую сторону. В случае выявления несоответствий, вы можете обратиться в службу поддержки по телефону 8-800-775-75-69.

Последнюю версию руководства пользователя Вы можете скачать с официального сайта www.artway-electronics.com

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящий прибор осуществляет вспомогательные функции при управлении транспортным средством, не снимает и не ограничивает ответственность водителя за принимаемые им решения при эксплуатации транспортного средства.

Устанавливайте видеорегиистратор ARTWAY так, чтобы он не упал и не нанес повреждений при резкой остановке. Любой ущерб или повреждение изделия, пассажиров или иной собственности, причиненные из-за неправильной установки устройства ARTWAY, не входят в гарантию, и изготовитель не несет за них ответственности. Никогда не подключайте и не выдергивайте разъем электропитания мокрыми руками, чтобы не допустить удара электрическим током.



1. Микрофон
2. Кнопка ОК
3. Кнопка меню/режим
4. Кнопка Power
5. Кнопка вверх
6. Кнопка вниз
7. Кнопка Reset
8. ЖК-экран
9. Поворотная камера
10. Основная камера
11. Динамик
12. Место крепления кронштейна
13. USB-интерфейс
14. Слот для карты памяти TF
15. ИК подсветка

ОПИСАНИЕ КНОПОК И ФУНКЦИЙ

1. Микрофон

2. Кнопка ОК

Кнопка включения видеозаписи, выполнения фотосъемки.
В режиме меню используется для подтверждения действия.

3. Кнопка меню/режим

Короткое нажатие в режиме ожидания для переключения между режимами видеозапись, фото, воспроизведение.

Длительное удержание в режиме ожидания для входа в меню настроек.

Короткое нажатие в режиме съемки блокирует текущий видеоролик.

4. Кнопка Power

Коротким нажатием включает видеорегистратор. В рабочем режиме видеорегистратора длительным нажатием отключает его.

Короткое нажатие в режиме видеозаписи включает или выключает экран.

5. Кнопка вверх

Используется для переключения отображения камер на экране устройства.

6. Кнопка вниз

Короткое нажатие в режиме ожидания или режиме видеозаписи включает или отключает микрофон

7. Кнопка Reset

Используется для перезагрузки устройства

8. ЖК-экран

9. Поворотная камера

10. Основная камера

11. Динамик

12. Место крепления кронштейна

13. USB-интерфейс

Используется для обеспечения питанием видеорегистратора.

Используется для подключения к ПК и работает в режимах (накопитель, видеорегистратор, РС камера

14. Слот для карты памяти TF

15. ИК подсветка

НАЧАЛО РАБОТЫ

Перед началом использования видеорегистратора ARTWAY рекомендуем воспользоваться функцией «Меню» и установить предпочтительные для Вас параметры.

!!! ДЛЯ КОРРЕКТНОГО СОХРАНЕНИЯ ВИДЕОРОЛИКОВ ПЕРЕД ПЕРВОЙ УСТАНОВКОЙ КАРТЫ ПАМЯТИ НЕОБХОДИМО ЕЁ ОТФОРМАТИРОВАТЬ.

Порядок действий: включите видеорегистратор ARTWAY → вставьте карту памяти → нажмите и удерживайте кнопку МЕНЮ → кратковременно нажмите кнопку MENU еще раз → с помощью кнопок UP и DOWN перейдите в пункт "Форматирование → нажмите кнопку "OK". После форматирования карта памяти готова к использованию. Для выхода из меню кратковременно нажмите кнопку MENU.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Зарядить встроенную аккумуляторную батарею можно:

- при подключении ЗУ в гнездо автомобильного прикуривателя,
- используя внешний аккумулятор.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА ARTWAY

!!! При использовании автомобильного зарядного устройства сначала заведите двигатель, а затем подсоедините зарядное устройство к данному изделию ARTWAY, чтобы не допустить его возможное повреждение из-за скачка напряжения в момент зажигания. Подключите к видеорегистратору ARTWAY через разъем Туре-С автомобильное зарядное устройство. Видеорегистратор ARTWAY включается автоматически при подаче питания, при авершении подачи питания происходит автоматическое отключение устройства ARTWAY. Также видеорегистратор ARTWAY можно включить/отключить длительным нажатием кнопки «POWER».

УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЕЙ МЕНЮ

Перед началом использования видеорегистратора ARTWAY рекомендуем воспользоваться функцией «Меню» и установить предпочтительные для Вас параметры.

Для настройки параметров видеорегистратора необходимо остановить текущую видеозапись кнопкой ОК и длительно нажать кнопку МЕНЮ. Далее кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ выбрать меню настроек. Для навигации в режиме «Меню» используются кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ. Для выбора подпункта меню/подтверждение выбора, необходимо нажать кнопку ОК.

Для выхода из меню необходимо нажать кнопку МЕНЮ.

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ВИДЕОЗАПИСИ

Для настройки параметров видеозаписи необходимо остановить текущую видеозапись кнопкой ОК и войти в Меню длительно нажав кнопку МЕНЮ и кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ выбрать меню настроек.

Можно настроить следующие параметры видеозаписи:

- Разрешение — 1920X1080+1280X720
1280X720+1280X720

Данная настройка позволяет выбрать качество видео. Чем больше значение параметра, тем лучше качество видео (но оно будет занимать больше места на карте памяти).

- Цикл записи – 1 минута / 3 минуты / 5 минут / Выкл. Данная настройка отвечает за перезапись видеороликов, при заполнении карты памяти. Самые старые видеоролики будут стираться, и на их место будут записаны самые новые. Кроме того, Вы можете выбрать продолжительность ролика. Параметр «Выкл.» отключает функцию перезаписи видеороликов. В этом случае после того, как карта памяти будет полностью заполнена, дальнейшее сохранение видео/фото будет невозможно. Необходимо вручную форматировать карту памяти.

- Обнаружение движения – Выкл. / Вкл. Данный параметр позволяет включить или выключить начало видеосъемки, при попадании движения в обзор объектива камеры.

Функция отключается при перезапуске устройства.

- HDR – Выкл. / Вкл.

- Экспозиция – от -3 до +3

- Запись звука – Выкл. / Вкл. Регулируя данную настройку Вы включаете или выключаете микрофон для записи звука на видеоролике.

- Штмп даты – Вкл. / Выкл. Регулируя данную настройку Вы включаете или выключаете отображение даты и времени на записи видеоролика.

- G-Sensor – Выкл. / Низкий / Средний / Высокий. Данной настройкой Вы можете регулировать уровень чувствительности датчика удара. Датчик удара работает следующим образом: при резком изменении положения авто (столкновения, удары и т.п.), устройство защищает текущий видеодоролик от циклической перезаписи. Это может быть полезно в случае ДТП. Обратите внимание, что ролики, защищенные от циклической перезаписи, постепенно заполняют карту памяти.

Впоследствии потребуется ручное форматирование карты памяти.

- Монитор парковки – Выкл. / Вкл. Данной настройкой Вы можете включить или отключить датчик мониторинга парковки. Режим парковки работает следующим образом: при резком изменении положения авто (столкновения, удары и т.п.), выключенное устройство автоматически включается, записывает видео, защищенное от циклической перезаписи. Это может быть полезно в случае ДТП, когда Вы отсутствуете в автомобиле.

- Отключение экрана – Выкл. / 30 секунд / 1 минута / 2 минуты. Данный параметр позволяет выбрать период времени, после которого экран устройства будет автоматически выключен (видеозапись будет продолжаться). Чтобы снова включить экран, нажмите любую кнопку.

- Автоотключение – Выкл./ 3 мин./ 5 мин./ 10 мин. Регулируя данную настройку Вы активируете режим автоматического завершения работы видеорегистратора при его неактивности при подключенном питании. В режиме «Выкл.» (по умолчанию) устройство не будет отключаться.

- Частота – 50 Гц / 60 Гц. Данный параметр позволяет настроить частоту мерцания экрана. На территории РФ рекомендовано устанавливать значение 50 Гц.

- Звук кнопок – Вкл. / Выкл. Регулируя данную настройку Вы включаете или выключаете звук клавиш при нажатии.

- Язык – Русский, Английский, Украинский и другие.
- Дата / время – Данный пункт меню позволяет установить дату и время в формате Год/Месяц/День, Часы/Минуты/Секунды. Для выхода однократно нажмите кнопку МЕНЮ.
- Форматирование – Отмена / Ок. Данный пункт меню позволяет отформатировать SD-карту. При подтверждении форматирования карты памяти, стираются все данные, включая защищенные от циклической перезаписи видеофайлы.
- Значение по умолчанию – Отмена / Ок. Данный пункт меню позволяет сбросить пользовательские настройки до предустановленных заводских.
- ИК подсветка – Авто / Вкл. / Выкл. Активация ИК подсветки для улучшения получаемого изображения в условиях низкой освещенности.
- Версия – В данном пункте меню Вы можете посмотреть версию программного обеспечения устройства.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Видеорегистратор ARTWAY работает в следующих режимах: видеозапись, фотосъемка, воспроизведение файлов.

Для переключения между режимами следует остановить текущую видеозапись кнопкой ОК и последовательно нажимать кнопку МЕНЮ для выбора нужного режима.

РЕЖИМ ВИДЕОЗАПИСИ

Видеорегистратор ARTWAY автоматически начинает запись видео после включения устройства. Остановка видеозаписи. Для приостановки видеозаписи необходимо нажать кнопку ОК, повторное нажатие кнопки ОК возобновит видеозапись.

Защита видеофайла от циклической перезаписи. При активной видеозаписи кратковременно нажмите кнопку МЕНЮ, на экране появится значок защиты файла.

РЕЖИМ ФОТОСЪЕМКИ

Для перехода в режим фотосъемки, необходимо остановить текущую видеозапись кнопкой ОК и однократно нажать кнопку МЕНЮ перейти в режим фото.

Чтобы выйти из режима фотосъемки, необходимо дважды нажать кнопку МЕНЮ.

Нажмите кнопку ОК в режиме фотосъемки, чтобы сделать фото. Видеозапись в этом случае не ведется.

РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ФАЙЛОВ

Для того, чтобы перейти в режим воспроизведения файлов, необходимо остановить текущую видеосъемку кнопкой ОК и дважды нажать кнопку МЕНЮ. Чтобы выйти из режима воспроизведения файлов нажмите кнопку МЕНЮ еще раз.

Для перемещения между файлами используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ. Для воспроизведения/показа выбранного файла следует нажать кнопку ОК. Повторное нажатие кнопки ОК ставит воспроизведение на паузу. В режиме воспроизведения можно удалить или защитить от перезаписи

выбранный или все файлы. Для этого нажмите и удерживайте кнопку МЕНЮ. Кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ выберите необходимое действие. Подтвердите выбор кнопкой ОК.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матрица	GC2053
Разрешение записи основной камеры	1920*1080, 30 к/сек
Разрешение записи поворотной камеры (фронтальной)	1280*720 30 к/сек
Угол обзора	170°
Формат записи/видеокодек:	Основной камеры: MOV/H264 Фронтальной: MOV/H264
Тип карты памяти	microSD до 128 Гб, 10 класс
Поддержка языков	русский, английский и др.
Встроенные микрофон и динамик	
Разъемы	разъем Type-C
Напряжение бортовой сети	12В
Материал корпуса	пластик
Гарантийный срок	12 месяцев
Срок службы	24 месяца

• МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРИ РАБОТЕ С УСТРОЙСТВОМ

- Устройство следует держать вдали от зон с экстремальным изменением температуры, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей или устройств, излучающих тепло. Защищайте устройство от попадания влаги и не помещайте его в пыльную или задымленную среду. Не допускайте контакта с активными химическими веществами.
- Предохраняйте устройство от ударов, не кладите на него тяжелые предметы и не вставляйте в него устройства или предметы, которые не подходят к стандартным разъёмам. Падение устройства может привести к повреждению ЖК экрана и к нарушению его нормального функционирования.

ПРИ РАБОТЕ С АДАПТЕРОМ ПИТАНИЯ

- При зарядке устройства используйте только стандартный тип адаптера питания (включен в комплект поставки). Использование нестандартного зарядного устройства может привести к повреждениям устройства и потере гарантии.
- Адаптер можно подключать только к тому типу электрической сети, параметры которой указаны на маркировке. Если Вы не уверены в соответствии параметров электрической сети и адаптера питания, проконсультируйтесь со специалистами, обратитесь в службу поддержки или в один из авторизованных изготовителем сервисных центров.
- Не наступайте на кабель адаптера питания и не ставьте на него тяжелые предметы.
- Не допускайте растяжения кабеля, его запутывания и завязывания узлами.
- При отсоединении адаптера питания от прикуривателя следует вытягивать штекер, а не тянуть за сам кабель.
- Не подключайте адаптер питания к каким-либо иным устройствам, помимо устройств данной модели.
- Храните адаптер питания в недоступном для детей месте.

ПРИ РАБОТЕ С РАЗЪЕМАМИ

- Не применяйте чрезмерную силу при подключении к разъемам внешних устройств.
- Не допускайте попадания в разъемы посторонних предметов, а также жидкости и пыли. Это может привести как к повреждению разъёма, так и устройства в целом.
- Перед установкой убедитесь, что штекер подсоединяется правильной стороной.
- Избегайте натяжения кабеля, когда он подключен к устройству

EAC

 **ARTWAY®**

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ
Artway-electronics.com



Служба технической поддержки:

8-800-775-75-69

Бесплатные звонки по России

